



Упатство за употреба

МОТОРНИ КОСАЧКИ BECKER



Напомена:

Упатството за употреба внимателно да се прочита затоа што за секое отстапување од него, гаранцијата нема да се прифат

Содржина :

- 1. Пораки на претпазливост.....**
- 2. Пакување**
- 3. Пред употреба.....**
- 4. Употреба.....**
- 5. Одржување.....**

Можни проблеми и нивно решавање

Моторот не пали	Причина	Исправка
1. Проверете го горивото.	Нема гориво	Наполните гориво
	Лошо гориво , со вода внатре	Истурете го горивото и ставете ново коректно гориво
2. Проверете ја свеќицата	Ако е стара свеќицата не прави добра искра и истата променете ја	Променете ја свеќицата
	Свеќицата полна со вода и гориво	Исушете ја и поставете ја пак
3. Однесете ја косачката во сервис	Проблеми со филтерот за воздух , карбураторот	Заменете ги оштетените делови
4. Стегнете го копчето	Во ладни услови	Стегнегето прајм копчето

Моторот губи снага	Причина	Исправка
1.Проверете го филтерот за воздух	Затнат филтер .	Исчистете го или заменете го филтерот
2. Лошо гориво	Лошо гориво , со вода	Исчистете го горивото и ставете ново
3. Однесете го моторот кај овластен сервисер	Филтерот за гориво не чини крабураторот не чини , филтерот за воздух не чини	Заменете ги оштетените делови

1. Пораки за претпазливост

Пораки за претпазливост- Вашата безбедност и безбедноста на другите е многу важна затоа следете ги овие мерки на претпазливост за да ја зачувате вашата безбедност

Инструкции – Како правилно да се користи ова косачка



Важно: Прочитајте го ова упатство пред да започнете да ја користите косачката




Опасност од фрлане на објекти од машината

Чувайте се Вие и сите окоу вас од опасностите од запаливост



Претпазливост: Одстранете го кабелот од свеќицата и прочитајте го упатството з аупотреба




Опасност од сечење

Кога работат ножевите , не ги ставајте рацете околу декот за косење да не се исечете

Пораки на претпазливост – кога ќе го видите овој знак тој означува три работи : опасност , предупредување и претпазливост



DANGER Опасност – Можете да бидете убиен или со сериозни повреди ако не ги следите упаствата



WARNING Претпазливост - Можете да бидете убиен или со сериозни повреди ако не ги следите упаствата.



CAUTION Предупредување – Можете сериозно да бидете повредени

2. Пакување

Отпакувајте


Извадете ја косачката од картонот и проверете дали има внатре се

Подесување на раките во саканата висина


Отворете ги раките и поставете ги штрафовите долу и горе како што е прикажано на сликата подолу

Подесување на раката за кочење и раката за гас

- Не ја затегнувајте премногу сајлата за гас а исто така и не ја затегнувајте премногу кочницата



- Ослободете го штрафот не многу , за да ја подесите сајлата за гас и за кочење



Одржување на моторот

Проверка на нивото на маслото

Проверете го нивото на маслото во косачката

- Извадете го филтерот од машината .
- Извадете го покажувачот за маслото и проверете го нивото .
- Нивото треба да биде измеѓу двете изрезбани линии . Ако се приближува кон долната црта , дополнете ако не не .Не го преполнувајте
- Затворете го филтерот за масло.



Промена на маслото

Маслото се променува секогаш кога истото нема да биде на соодветното ниво или по подолго некористење на косачката

Чистење на филтерот за воздух


- Отворете го отворот каде стои филтерот

- Извадете го филтерот .


- Проверете го истиот да не има механички оштетувања

- Ичистете го филтерот така што ќе го истресете надвор или доколку е оптетен променете го .


- Ичистете ја внатрешноста на филтерот со сува крпа ако има некои остатоци од губре или трева
- Намесете та го филтерот и затворете го капакот .



Зацврстете ги штрафовите како што е покажано на сликата




Зацврстете ги штрафовите како долу на сликата




Местење на сајлата за кочење и сајла за гас

Поврзете ги кабите од сајлата како на сликата



Панел подесување

Извадете го панелот од кутијата и зацврстете го како на сликата со штрафови .




5. Одржување

Сечило

Многу битна работа е да не остани трева на сечилото за да истото трае подолго .
Исчистете го сечилото со вода со прево кое ќе го приклучите со браза спојка одозгора на машината .

- Вадење на сечилото
- Извадете го сечилото така што ќе го ослободите штрафот кој го прицврстува за декот и остранете го ножот за косење




Чистење на вреќата и корпата за трева

Чистење

Извадете ја вреќата како што е покажано на сликата и измијте ја вреќата
Замена

- Остранете ја вреќата од металниот дел .
- Поставете ја новата вреќа така што ќе ја прикачете на металниот дел .




Запирање на моторот


- Поставете ја рачката за гас во позицијата „бавно“




Пуштете ја рачката за погонот и ќе запри движењето



- Отпуштете ја рачката за гас .




Предупредување: Сечивото ќе продолжи да се движи и откако ќе престани да работи моторот . Внимавајте да не ве исечи




Местење на корпата за трева

- Навлечете ја платнената корпа како што е покажано на сликата




- Подигнете ја задната рачка на машината и поставете ја вреката




Плуг за мулчирање ,

Кренете ја раката да ја извадите корпата и исчистите плугот за мулчирање



Поставување на страничното исфрлане

Кренете го капакот на левата страна на косачката и под него ставете го нежно уредот за странично исфрлане




3. Пред палење

Масло во моторот

Косачката се испорачува без масло во моторот
Пред секое палење ОБАВЕЗНО да се провери
состојбата на маслото во моторот . Масло се
става од типот 10W40, така што се полни
истото до крај . Собира 300 гр масло внатре во
косачката . Нивото на маслото треба да биде
измеѓу двете долни црти прикажани на сликата
десно во долниот дел . Upper limit (горна граница)
Lower limit (долна граница)


Гориво



Оперирање со контролите за движење


• Рачка за погон

Затегнете ја раката за погонот и затворете ја со двете раце за главната рака на косачката и косачката ќе почне да се движи .



• Левел за гас


За најдобро косење и постигнување на
максимални резултати при косењето поставете го
левелот за гас во позицијата fast(брзо)



- Тргнете ја рачката со котурот за палење и затегнете ја десно на кривиот штраф кој се користи за да ја држи рачката со котур . Зацврстете го за неа и тргнете отсечно и косачката ќе запали.




- Откако ќе тргнете на рачката со котурчето за палење вратете го саукот во позицијата run или стапирај




: Моторот се испорачува без гориво во истиот .Наполнете го со безоловен бензин , капацитетот на резервоарот за гориво изнесува 1 л

- Извадете го филтерот
- Полека турете гориво 1 л но пазете да не го преполните бидејќи ќе истечи и има опасност од палење . Исчистете го ако истечи со сува крпа
- Затворете го капакот за гориво




Полнење на батеријата

Полнете ја батеријата 5 часа и потоа стапирајте ја косачката .



Подесување на висината на косење

Подесете ја саканата висина на косење согласно вашите потреби така што ќе ја помрднувате ракката на задните тркала како што е прикажано на слиската




4. Употреба

Палење на моторот


На долната табела е прикажано колку пати треба да се напумпа од пумпата за да се стартува моторот

Primer only for cool engine use

Температура	Број на притискања
<0°C	3~4
0°C~10°C	2~3
10°C~20°C	1~2
>20°C	1




- Откако ќе напумпate , тргнете ја ракката за саук



- Фатете ја ракката за кочницата стегнато со раката како на слиската



- Пуштете ја ракката за погонот да не се помести косачката додека ја палите



- Ако е моделот со електрично палење , притиснете го копчето е -старт пред да го палите моторот.

